

**1** Dimensions: 23 5/8", 47 1/4", 60 cm, 120 cm. Components: topboard, baseboard. Thicknesses: 6.5 mm, 1/4", 6 mm, 15/64", 4 mm, 5/32", 16.5 mm, 21/32".

**2** 24h, 45-65% RH, 18°C / 65°F.

**3** RH < 75%. Humidity: \* sand cement screed 2%, \* wooden floor 10%, \* anhydrite 0,5%.

**4** 1 meter, max. 3 mm, 1/8".

**5** 1 15/16", 50 mm, 12", 200 mm, 4 mil, min. PE-foil 150 µm. Unifloor alutape.

**6** Room preparation.

**7** base.

**8** base.

**9** side strip, 3/8", 10 mm.

**10** base, 47 1/4", 120 cm, 30 cm, 11 13/16", 30 cm, 30 cm.

**11** base, 47 1/4", 120 cm, 35 7/16", 90 cm, 11 13/16", 30 cm.

**12** base, 35 7/16", 90 cm, 47 1/4", 120 cm, 11 13/16", 30 cm, 60 cm, 23 5/8".

**13** 47 1/4", 120 cm, 35 7/16", 90 cm, 23 5/8", 60 cm, 11 13/16", 30 cm. Topboard sizes: 30 x 90, 30 x 120, 60 x 120, 60 x 90.

**14** base.

**15** top, 47 1/4", 120 cm, 23 5/8", 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm.

**16** top, 47 1/4", 120 cm, 23 5/8", 60 cm. Follow sequence!

**17** top, 120 grain sand paper.

**18** Expansion joints, 33", max. 10 m, 5/8", min. 16 mm.

**19** Expansion joints between rooms, 5/8", min. 16 mm.

**20** 48h, 3/8", 10 mm.

## AANVULLENDE LEGINSTRUCTIE JUMPAX® STRONG



### ALGEMEEN

Raadpleeg voor het leggen van Jumpax® Strong altijd de leginstructie, welke in de originele verpakking is bijgesloten. Jumpax® Strong is nagenoeg doortekeningvrij.

### JUMPAX® STRONG EN VLOERVERWARMING

Jumpax® Strong is niet geschikt voor vloerverwarming. Wij adviseren Jumpax® Basic/HeatPak® in combinatie met Heatfoil voor traditionele vloerverwarming of Jumpax® Basic/HeatPak® in combinatie met Heatblok voor elektrische vloerverwarming.

### JUMPAX® STRONG EN NIET VERLIJNDE VLOERBEDEKKING

Niet verlijnde vloerbedekking zoals klik laminaat, klik fineer, lamelparket en klik PVC, zwevend (ontkoppeld) op Jumpax® Strong aangebracht worden.

### JUMPAX® STRONG EN ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

Elastische of zachte vloerbedekking (bijvoorbeeld PVC, linoleum, vinyl, rubber, kurk en tapijt) kunnen direct op de ondervloer worden aangebracht. Controleer de aangebrachte Jumpax® Strong ondervloer altijd op onregelmatigheden. Men dient altijd de naden van de topplaten te schuren met korrel 120 om eventuele doortekening zoveel mogelijk te beperken. Voordat de vloerbedekking wordt geplaatst, dient de aangebracht Jumpax® Strong ondervloer vrij te zijn van stof. Directe verlijming van tapijt bestaande uit een rug van jute, kokos of wol is niet geschikt.

(Voor het juiste lijmadvies kunt u altijd advies inwinnen bij uw lijmleverancier of onze website raadplegen: [www.unifloor.nl/technische-info/lijmadviezen](http://www.unifloor.nl/technische-info/lijmadviezen))

### JUMPAX® STRONG EN PU VLOEREN

Jumpax® Strong is niet geschikt voor PU vloeren.

### JUMPAX® STRONG EN MASSIEF PARKET

Jumpax® Strong is niet geschikt voor massief parket.

### JUMPAX® STRONG EN 2 OF 3 LAAGS LAMELPARKET OF PREFAB TAPIS

2 of 3 laags lamelparket en 2 laags prefab tapis kan direct op Jumpax® Nature worden verlijmd. Maximale breedte van het meerlaags parket is 18 cm. Men dient altijd de naden van de ondervloerplaten te schuren met korrel 120 om doortekening zoveel mogelijk te beperken. Voor het beste resultaat dient deze prefab tapis, t.o.v. de legrichting van de Jumpax® Strong ondervloer, diagonaal te worden gelegd. Wij adviseren een 2KPU lijm of gelijkwaardig te gebruiken. (raadpleeg uw lijmleverancier)

### JUMPAX® STRONG EN PLAVUIZEN

Jumpax® Strong is niet geschikt voor plavuizen.

### TIP

Jumpax® Strong binnen 48 uur beleggen of anders volledig afdekken met PE folie. Voor het activeren van de interactieve lijm tussen de onder- en de bovenplaat, kan ook een 75 kilo zware linoleumroller worden gebruikt.

## ERGÄNZENDE VERLEGEHINWEISE JUMPAX® STRONG



### ALLGEMEINES

Vor der Verlegung von Jumpax® Strong immer die der Originalverpackung beiliegende Verlegeanleitung lesen. Bei Jumpax® Strong ist Abzeichnung im Belag nahezu ausgeschlossen.

### JUMPAX® STRONG UND FUSSBODENHEIZUNG

Jumpax® Strong ist für Fußbodenheizungen nicht geeignet. Wir empfehlen die Verwendung von Jumpax® Basic/HeatPak mit Heatfoil für wasserfußbodenheizung of Jumpax® Basic/HeatPak mit Heatblok für Elektrische Fußbodenheizung.

### JUMPAX® STRONG UND NICHT VERKLEBTE FUSSBODENBELÄGE

Nicht verklebte Fußbodenbeläge wie Klicklaminat, Klick-Furnierparkett, -Mehrschichtparkett und click PVC können auf Jumpax® Strong schwimmend (entkoppelt) verlegt werden

### JUMPAX® STRONG UND ELASTISCHE FUSSBODENBELÄGE

Elastische oder weiche Fußbodenbeläge (zum Beispiel PVC, Linoleum, Vinyl, Gummi, Kork und Teppich) können direkt auf dem Unterboden verlegt werden. Den verlegten Jumpax® Strong Unterboden immer auf Unregelmäßigkeiten überprüfen. Die Stöße der Deckplatten müssen immer mit Körnung 120 bündig geschliffen werden, um eine eventuelle Abzeichnung so weit wie möglich zu beschränken. Vor der Verlegung des Fußbodenbelags muss der verlegte Jumpax® Strong unterboden staubfrei sein. Nicht geeignet für die direkte Verklebung von Teppich mit einem Rücken aus Jute, Kokos oder Wolle.

(Eine Empfehlung bezüglich des passenden Klebstoffs können Sie jederzeit bei Ihrem Klebstofflieferanten einholen oder auf unserer Website finden: [www.unifloor.nl/lijmadviezen](http://www.unifloor.nl/lijmadviezen))

### JUMPAX® STRONG UND PU-BÖDEN

Jumpax® Strong nicht geeignet für PU-Böden.

### JUMPAX® STRONG UND MASSIVPARKETT

Jumpax® Strong nicht geeignet für Massivparkett.

### JUMPAX® STRONG UND 2 ODER 3 SCHICHTIGES PARKETT ODER 2 SCHICHT MASSIVPARKETT (DIREKT VERKLEBT)

2 oder 3 schichtiges Parkett und 2 schichtiges MassivParkett kann direkt auf Jumpax® NatureHD verklebt werden. Die maximale Breite von Mehrschichtparkett beträgt 18 cm. Die Plattenstöße des Unterbodens müssen immer mit Körnung 120 bündig geschliffen werden, um eine Abzeichnung so weit wie möglich zu beschränken. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, ist 2 schichtiges MassivParkett diagonal zur Verlegerichtung des Jumpax® Strong Unterbodens zu verlegen. Wir empfehlen, einen 2K-PU-Kleber oder Gleichwertiges zu verwenden. (Lassen Sie sich von Ihrem Klebstofflieferanten beraten.)

### JUMPAX® STRONG UND FLIESEN

Jumpax® Strong nicht geeignet für Fliesen.

### TIPP

Jumpax® Strong innerhalb von 48 Stunden mit einem Bodenbelag versehen oder anderenfalls vollständig mit PE-Folie abdecken.

Zur Aktivierung des Kontaktklebstoffs zwischen Träger- und Deckplatte kann auch eine 75 Kilo schwere Linoleum-Andrückwalze verwendet werden.

## SUPPLEMENTARY FITTING INSTRUCTIONS JUMPAX® STRONG



### GENERAL

Before installing Jumpax® Strong, always read the fitting instructions enclosed in the original packaging. With Jumpax® Strong there is virtually no showing through of panel joints.

### JUMPAX® STRONG AND FLOORING HEATING

Jumpax® Strong is not suitable for floor heating. We recommend the use of Jumpax® Basic/HeatPak with Heatfoil for water floor heating or Jumpax® Basic/HeatPak with Heatblok for electric floor heating

### JUMPAX® STRONG AND NON-GLUED FLOOR COVERING

Non-glued floor covering, such as click laminate, click veneer, parquet and click LVT, may be installed floating (disconnected) on top of Jumpax® Strong.

### JUMPAX® STRONG ANDE ELASTIC FLOOR COVERING

Elastic or soft floor covering (for example PVC, linoleum, vinyl, rubber, cork and carpet) can be laid directly on the subfloor. Always check the installed Jumpax® Strong subfloor for any irregularities. The seams of the top boards should always be sanded with 120-grit sandpaper to prevent panel joints from showing through. Before the floor covering is laid, the installed Jumpax® Strong subfloor must be free of dust. Direct glueing of carpet consisting of a jute, cocos or wool backing is not suitable. (You can obtain advice on the correct adhesive from your adhesive supplier).

### JUMPAX® STRONG AND PU FLOORS

Jumpax® Strong suitable for PU floors

### JUMPAX® STRONG AND SOLID PARQUET

Jumpax® Strong suitable for solid parquet.

### JUMPAX® STRONG AND MULTIPLE LAYER AND PREFAB WOODEN STRIP FLOORING (GLUED DIRECTLY)

Multiple layer parquet and 2 layer prefab wooden strip flooring can be glued directly to Jumpax® Nature. The maximum width of the multi-layer parquet is 18 cm. The seams of the subfloor boards should always be sanded with 120-grit sandpaper to prevent panel joints from showing through. For the best result, the prefab wooden strip flooring should be laid diagonally across the laying direction of the Jumpax® Strong subfloor. We recommend using a 2-component PU adhesive or equivalent. (Consult your adhesive supplier.)

### JUMPAX® STRONG AND FLOOR TILES

Jumpax® Strong is not suitable for tiles.

### TIP

Lay the floor on Jumpax® Strong within 48 hours or otherwise cover fully with PE foil. To activate the interactive adhesive between the bottom and top boards, a 75-kg linoleum roller can also be used.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES JUMPAX® STRONG



### GÉNÉRAL

Avant d'installer Jumpax® Strong, lisez toujours les instructions de montage incluses dans l'emballage d'origine. Avec Jumpax® Strong, les joints des panneaux ne sont pratiquement pas visibles.

### JUMPAX® STRONG ET CHAUFFAGE PAR LE SOL

Jumpax® Strong n'est pas adapté au chauffage par le sol. Nous recommandons l'utilisation de Jumpax® Basic/HeatPak avec Heatfoil pour le chauffage au sol ou Traditionnel ou Jumpax® Basic/HeatPak avec Heatblok pour le chauffage électrique au sol.

### REVÊTEMENT DE SOL JUMPAX® STRONG ET NON COLLÉ

Les revêtements de sol non collés, tels que le stratifié Click, le placage Click, le parquet et le clic LVT, peuvent être installés flottants (déconnectés) sur le dessus de Jumpax® Strong.

### REVÊTEMENT DE SOL JUMPAX® STRONG ET ÉLASTIQUE

Le revêtement de sol élastique ou souple (par exemple LVT, linoléum, vinyle, caoutchouc, liège et tapis) peut être posé directement sur le sous-plancher. Vérifiez toujours le sous-plancher Jumpax® Strong installé pour toute irrégularité. Les coutures des panneaux supérieurs doivent toujours être poncées avec du papier de verre à grain 120 pour éviter que les joints des panneaux ne transparaissent. Avant la pose du revêtement de sol, le sous-plancher Jumpax® Strong installé doit être exempt de poussière. Le collage direct d'un tapis constitué d'un support en jute, en noix de coco ou en laine n'est pas approprié. (Vous pouvez obtenir des conseils sur l'adhésif approprié auprès de votre fournisseur d'adhésif).

### SOLS JUMPAX® STRONG ET PU

Jumpax® Strong ne convient pas aux sols en PU.

### PARQUET JUMPAX® STRONG ET MASSIF

Jumpax® Strong ne convient pas aux parquets massifs.

### SOLS EN BOIS JUMPAX® STRONG ET MULTICOUCHES ET PRÉFABRIQUÉS (COLLÉS DIRECTEMENT)

Le parquet contrecollé composé de 2 ou 3 couches peut être collé directement sur le Jumpax® Nature. La largeur maximale des lames est de 18 cm. Il faut toujours poncer les joints des plaques de sous-plancher avec un grain 120 pour éviter au maximum le télégraphing. Pour le meilleur résultat nous recommandons la pose diagonale des lames à batons rompus à l'égard de la direction de pose du Jumpax® Strong. Nous vous conseillons d'utiliser une colle polyuréthane bicomposante ou équivalent (conseillez votre fournisseur de colle).

### JUMPAX® STRONG ET CARREAUX DE SOL

Jumpax® Nature ne convient pas aux carreaux de sol.

### POINTE

Couchez le sol sur Jumpax® Strong dans les 48 heures ou recouvrez autrement d'une feuille de PE. Pour activer l'adhésif interactif entre les panneaux inférieur et supérieur, un rouleau en linoléum de 75 kg peut également être utilisé.



**uni**floor  
UNDERLAY SYSTEMS

Unifloor B.V.  
Arnsbergstraat 4  
NL - 7418 EZ Deventer

Tel. +31 (0) 570 - 85 55 33  
E-mail [info@unifloor.nl](mailto:info@unifloor.nl)  
[www.unifloor.nl](http://www.unifloor.nl)

UK Toll Free 0845 603 0 906  
Service-Line für Deutschland  
Österreich & Schweiz:  
Tel. +49 (152) 264 111 11



©2021 Unifloor B.V. All rights reserved.